

Tischlerei Klaus Niewendick

Innenausbau – Möbel – Haustüren – Treppen – Baden in Holz

Montageanleitung Bamwan:

Benötigtes Material:

Klebeband, Kartuschenspritze, Schraubendreher, Schlagbohrmaschine mit 6 mm Bohrer, Anschlussmaterial an den vorhandenen Ablauf, eine saubere Decke, einen Stift.

Lieferumfang:

Badewanne Bamwan mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur, Abdeckungen für Ab- und Überlauf, VA Winkel, 1 Kartusche Construction Sealer, 4 Stk. 4 x 35 mm VA Schrauben mit 6 mm Dübeln.

Montageanleitung:

- Bitte legen sie sich das gelieferte und das benötigte Material zurecht.
- Demontieren Sie die Überlaufabdeckung indem sie die 4 VA Schrauben herausdrehen.
- Stellen Sie die Wanne nun an die Position, an die sie später auch stehen soll.
- Makieren sie die Standflächenbegrenzungen mit Klebeband indem Sie die Konturen der Standfläche auf dem Boden abkleben.
- Makieren sie die 2 Bohrlöcher unter der demontierten Abdeckung, auf dem Bodenbelag.
- Legen sie die Wanne mit der Glatten Seite auf die saubere Decke.
- Bohren Sie die markierten Löcher mit einem 6 mm Steinbohrer 35 mm tief vor.
- Messen sie den Abfluß ein und fixieren sie ihn so, das sie die Wanne später nur noch einfädeln müssen.
- Befestigen Sie den mitgelieferten VA Winkel, mit Hilfe der 2 VA Schrauben auf dem Boden unterhalb der Wanne (Maße finden Sie auf dem Winkel) so, das der gerade Innenteil der Wanne später an den Winkel geklebt werden kann.
- Versetzen Sie den Winkel und die Unterkante der Wanne (eine ca. 5mm Schnur) mit unserem beigelegten Spezialsealer.
- Stellen sie nun die Badewanne auf die vorher abgeklebten Markierungen, fädeln sie gleichzeitig den Abfluß ein, und befestigen Sie die Wanne mit den 2 verbleibenden Schrauben (Bitte schrauben nur fixieren und nicht zu fest anziehen, der Kleber soll eine ca 1-2 mm dicke Fuge bilden).
- Wanne anschließend nur auf Dichtigkeit prüfen, aber **kein Wasser** einlaufen lassen mit geschlossenem Ablauf. Nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung können Sie die Abdeckung wieder montieren und die Abdeckungen des Ab- und Überlaufs montieren.
- Der Bodenanschluß zur Wanne muß nun noch mit Silikon versiegelt werden.
- Nach ca. 24 Std. zum Aushärten kann nur endlich gebadet werden.
- Sollte eine Befestigung mit Schrauben nicht möglich sein, befestigen sie den langen Winkel mit Sealer und 4 x 16 mm VA Schrauben von innen an die Wanne, und kleben die Wanne dann vollflächig auf den Boden auf. (Vorsicht: Demontage dann nur noch schwer möglich)

Bei Fragen rufen sie einfach bei uns an: 02873/218